

LABORHITS

Filament Trockenbox für 3D-Druck



Automatische Trocknung und Lagerung

Niedriger Energieverbrauch



NEW

Die automatische Trockenbox gewährleistet eine Umgebung mit niedriger Feuchtigkeit und ist somit zur Lagerung verschiedener Arten von Filamentmaterial geeignet. Die 4 Filament-Zuführöffnungen, für Filamente mit bis zu 3 mm Durchmesser, ermöglichen das Drucken direkt aus dem Trockenschrank während der feuchtigkeitsregulierten Lagerung.

Die einstellbare Hängestange ermöglicht das Aufhängen von Filamentspulen von bis zu 330 mm Durchmesser. Der luftdichte Schrank reduziert Feuchtigkeit und Staub und verhindert so die Verunreinigung des gedruckten Produkts. Leistungsstarke Molekularsieb-Trockenmittel und elektrische Trocknung halten das Filament trocken, um die Filamentzugfestigkeit zu erhalten.

Eigenschaften

- Trocknen ohne Hitze: Erhält die Zugfestigkeit
- 4 Fadenzuführungen für den Direktdruck
- Analoges Hygrometer für aktive Überwachung
- Lagerung bei einer niedrigen Feuchtigkeit von <20 % r.F.
- Vollständig verstellbare Spulenaufhängung
- Sehr leiser Betrieb

Spezifikationen

Kapazität: 79 l

Gesamtabmessungen (B x T x H): 400 x 405 x 555 mm

Innenabmessungen (B x T x H): 320 x 325 x 460 mm

Energieverbrauch: 13 W durchschnittlich / 100 W Max.

Spannung: 220 - 240 V

Typ	VE	Bestell Nr.
Filament Trockenbox	1	6.289 099